



Liberta Prima

3D software pro krovy



Software pro začátečníky firmy WETO AG

Jednoduché & rychlé modelování s nejrůznějšími funkcemi

Snadné vytváření krovů díky integrovanému průvodci

Realizace vikýřů, střešních oken & komínů s automatickou výměnou

3D náhled v reálném čase umožňuje vizuální sledování každé úpravy zadání krovu

Vizualizace celého stavebního projektu s detailním zobrazením

Automatické přizpůsobení stěn střeše

Vizualizace jednotlivých stavebních dílců ve 3D

Nárožní & úžlabní krokve + volná poloha krokví



Další funkce:

Flexibilní modelování střešní nástavby ve 3D | Otvory (okna & dveře) | rozdělení & spojení staveb. dílců | seznamy řeziva
Výkres profilu krovu | půdorys | Detailní seznam řeziva pro kompletní projekt

Uživatelsky přívětivé ovládání a funkce zaměřené do praxe vytvoří z tohoto programu ideální nástroj pro začátečníky!



WETO AG

Muth 2

D-94104 Tittling

Tel.: +49 8504 9229-292

E-Mail: info@weto-software.cz

www.weto-software.cz

Objednávku zpět na: info@weto-software.cz **+49 8504 9229-19**

Liberta Prima za ~~100,00 €~~ **75,00 €**

Firma: _____ Telefon: _____

Jméno: _____ E-mail: _____

Ulice: _____

PSČ/Město: _____

Datum & podpis objednávajícího

Důležité informace:

Důležité informace:

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, omyly a změnny cen.
Podpisující akceptuje výhradě všeobecné obchodní podmínky firmy WETO AG popř.

WETO Nord GmbH & Co. KG; které je možné najít na:

http://www.weto.de/htm_sites/agb.htm

Údaje o zákazníkovi podléhají v rámci rozvoje obchodních vztahů elektronickému zpracování dat.
Weto se při ukládání, zpracování a užívání osobních údajů řídí pravidly o ochraně spotřebitele.

Akční cena je platná pouze do 31.05.2025!

Liberta Prima

3D software pro krovy

SKUPINY & FUNKCE

Katalogová cena: 100,00 € bez DPH

KROV

Střešní průvodce (Flexibilní střešní nástavba ve 3D; střešní krytina a další)

Komín s automatickou výměnou

Střešní okna s automatickou výměnou (optimalizace zobrazení)

Průvodce pro vikýře

Nárožní a úžlabní krokve

Volná poloha krokví

STĚNY

1 vrstva stěny (masivní)

Automatické přizpůsobení se stěn krovu

Otvory (okna a dveře)

ÚPRAVA STAVEBNÍCH DÍLCŮ

Spojení stavebních dílců

Rozdělení stavebních dílců

VÝSTUPY

Seznamy řeziva pro tesaře

Výkres profilu krovu

Zobrazení stavebních dílců ve 3D

Výkres půdorysu, bokorysy

Měření

OSTATNÍ

Zobrazení vytvořených CNC čísel ve 2D a 3D

Vyhledávání stavebních dílců na základě CNC čísel

Rozšíření varianty hledání dílců na základě materiálu a oblasti výběru